


# Päramootori autopiloot



Kõik vajalik oma päramootorile autopiloodi paigaldamiseks on ühes karbis. Kui Päramootori Autopiloot on ühendatud sobiva HDS seadmega saab see paati juhtida valitud teekonnapunkti või mööda marsruuti, valida pöördemustri või lihtsalt hoida kindlat kurssi.

Hüdrauliline päramootori autopiloot	000-11748-001
Trossiga päramootori autopiloot	000-11749-001

**Komplekt sisaldab:** Point-1 suuna ja GPS sensorit, NAC-1 autopiloodi kompuutrit, PUMP-1 0,8L hüdraulilist pumpa või HELM-1 roolitrossi ajamit, Auto/Standby nuppu ning Micro-C võrgu komponente.



# Pinpoint GPS

Lowrance kasutajad, kellel on Motorguide® Xi5 trollimismootor saavad koos Pinpoint GPS liidesega juhtida püsikiiruse hoidjat, suunalukustust, ankrut ja sörgirežiime otse ühilduvalt HDS kaardiplotterilt.



Koosta rada, salvesta ja taasesita soovitud sügavusega marsruut paadi parimaks juhtimiseks. Külasta [www.motorguide.com](http://www.motorguide.com).

